

# GEBRUIKSAANWIJZING


## Instructions for use



### Novi Grande Go

Geschikt voor kinderen vanaf 0 Maand  
tot max: 22 KG

Suitable for children from 0 Months  
up to max: 22 KG



**LEES VOOR GEBRUIK DE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR EN  
BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING.**

**READ THE INSTRUCTIONS FOR USE BEFORE USE  
KEEP THIS FOR FUTURE REFERENCE.**

## Inhoudsopgave

---

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| WAARSCHUWING .....                | 1 |
| Onderdelen lijst.....             | 2 |
| Onderdelen.....                   | 3 |
| Het uitklappen van het frame..... | 3 |
| Het bevestigen van de bumper..... | 4 |
| Wielen.....                       | 4 |
| Bediening van de rem.....         | 5 |
| Voetensteun verstellen .....      | 5 |
| De rugleuning verstellen.....     | 6 |
| Veiligheidsgordel .....           | 7 |
| De kinderwagen opvouwen .....     | 8 |
| Verzorging en onderhoud .....     | 8 |

**Lees vóór montage en gebruik alle instructies.  
Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.**


**DANK U VOOR HET KIEZEN OF PRODUCT.  
LEES ALTIJD ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR  
GEBRUIK. DE VEILIGHEID VAN UW KIND KAN WORDEN BEÏN-  
VLOED ALS U DEZE INSTRUCTIES NIET VOLGT.  
DE MAXIMALE BELASTING VAN DE STOLLER IS 22 KG, NOOIT  
OVERBELASTEN.**

## WAARSCHUWING

---

- LAAT HET KIND NOOIT ZONDER TOEZICHT ACHTER.
- WAARSCHUWING Controleer vóór gebruik of de kinderwagenbak, de stoeleenheid of de bevestigingsmiddelen voor de autostoel zijn vastgemaakt.
- ZORG ERVOOR dat alle vergrendelingen vóór gebruik zijn ingeschakeld.
- ZORG ERVOOR dat de buggy op de rem staat wanneer u het kind erin zet of eruit haalt.
- Om letsel te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat het kind uit de buurt wordt gehouden bij het uit- en opvouwen van dit product.
- Laat uw kind NIET met dit product spelen.
- Gebruik ALTIJD de veiligheidsgordel van het veiligheidssysteem om ernstig letsel door vallen of uitglijden te voorkomen.
- Accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, mogen niet worden gebruikt.
- Plaats de kinderwagen niet in de buurt van open warmtebronnen, zoals elektrische staafvuren. Gashaarden, enz. Of waar een kind toegang zou kunnen krijgen tot andere soorten gevaren.
- Gebruik ALTIJD de kruisband in combinatie met de heupgordel.
- Gebruik altijd het meegeleverde harnas en zorg ervoor dat het harnas correct is aangebracht.
- Elke lading die aan het handvat wordt bevestigd, heeft invloed op de stabiliteit van de kinderwagen.
- Gebruik de kinderwagen voor één kind tegelijk.
- NIET gebruiken als er onderdelen ontbreken, gescheurd of kapot zijn.
- Er mogen uitsluitend vervangende onderdelen worden gebruikt die door de fabrikant/distributeur worden geleverd of aanbevolen.
- Dit product is niet geschikt voor hardlopen of skaten.
- Plaats GEEN pakketten, accessoires of beide op de kinderwagen, omdat deze ervoor kunnen zorgen dat het apparaat instabiel wordt.
- WAARSCHUWING Gebruik altijd het veiligheidssysteem.
- WAARSCHUWING De parkeervoorziening moet ingeschakeld zijn bij het plaatsen en verwijderen van kinderen.
- WAARSCHUWING Elke lading die aan de handgreep en/of aan de achterkant van de rugleuning en/of aan de zijanten van het voertuig wordt bevestigd, heeft invloed op de stabiliteit van het voertuig.
- WAARSCHUWING Er mag geen extra matras worden toegevoegd, tenzij aanbevolen door de fabrikant.


## Onderdelen lijst



1. Voetsteun
2. Zitting
3. Voorwiel
4. Achterwiel
5. Voorbumper
6. Kap
7. Achterwielzitting


## Onderdelen

1. Met één hand vouwen
2. Overkapping
3. Voorbumper
4. Voetensteun
5. Draaibare stang
6. Voorwiel
7. Duwstang
8. Rem





## Het uitklappen van het frame

Vouw het frame uit door de vergrendeling aan de zijkant van de kinderwagen te vinden en til het op om het los te maken van de vergrendeling. Trek de hendel omhoog totdat deze op zijn plaats 'klikt' en het frame vergrendelt.



## Het bevestigen van de bumper



Bevestig de voorbumper aan de kinderwagen totdat het slot op zijn plaats zit. De bumper moet stevig worden bevestigd voordat u dit product gebruikt. Om de voorbumper te verwijderen, drukt u op de knoppen aan beide zijden van de kinderwagen.



## Wielen



Voorwiel:

Uw kinderwagen heeft vergrendelbare zwenkwielen aan de voorzijde. Om de zwenkwielen te vergrendelen, drukt u het pedaal in en zet u het vast in positie om het vast te zetten. Herhaal dit voor beide wielen.



Demonteer de voor- en achterwielen:

Druk op de metalen knop en trek het wiel eruit.





## Bediening van de rem

Om de remmen te activeren, druk de dubbele-voet rem op de achteras in met u voet.



Controleren de kinderwagen na het remmen om er zeker van te zijn dat de kinderwagen volledig is afgeremd.

**WAARSCHUWING:** Zet altijd de remmen vast als de kinderwagen niet wordt geduwd, zodat de kinderwagen niet weggrolt.



## Voetensteun verstellen

Druk op twee knoppen aan elke kant van de voetensteun in om de deze lager of hoger te zetten.



## De rugleuning verstellen


Verstel de rugleuning naar beneden:

Houd de knop aan de achterkant van de rugleuning ingedrukt en haal vervolgens de rugleuning naar beneden. Wanneer de rugleuning naar beneden gaat, laat dan de knop los, zorg ervoor dat de rugleuning aan de onderkant in de juiste positie is vergrendeld.

Zet de rugleuning in de hoogste stand:

Druk de rugleuning naar de hoogste stand, na het horen van het “dida” geluid reikt de rugleuningvergrendeling naar de juiste positie, de rugleuning heeft in totaal 3 standen.

- Voor een kinderwagen die is ontworpen voor gebruik vanaf de geboorte, wordt het gebruik van de meest liggende positie aanbevolen voor pasgeboren baby's.





## Veiligheidsgordel

### WAARSCHUWING:


Gebruik **ALTIJD** de veiligheidsgordel van het veiligheidssysteem om ernstig letsel door vallen of uitglijden te voorkomen.

Duw de gespen in de gespbehuizing totdat de gesptanden op hun plaats klikken. Pas het harnas voorzichtig aan door aan de zijkant te trekken totdat de gewenste pasvorm is bereikt. Om het kind te verwijderen, maakt u de gespen los door op de ontgrendelingsknop te drukken.



Schuif de schouderriemgesp 1 in de behuizing van de heupriemgesp 2. Herhaal voor de andere kant.


Steek de voltooide gesp 3 in de gespbehuizing 4 totdat deze stevig op zijn plaats klikt. Herhaal dit voor de andere kant. Om de gesp los te maken, drukt u op de middelste knop op de gespbehuizing 5.



## De kinderwagen opvouwen

---

Om de kinderwagen op te vouwen, schuift u eerst de duimtrekker naar links en knijpt u vervolgens de middelste knop in terwijl u de duwstang naar beneden drukt.



Let op: om de kinderwagen soepel op te vouwen, moet u uw kracht eerst evenwijdig uitoefenen en vervolgens recht naar beneden terwijl u de kinderwagen opvouwt.

**LET OP:** Laat kinderen niet in de buurt van de kinderwagen komen terwijl deze word opgevouwen.

## Verzorging en onderhoud

---

Onderhoud en verzorging van kinderwagens

Gebruik een spons of een vochtige doek met koud water en milde zeep om de stof en het zitkussen van de kinderwagen schoon te maken. Alleen aan de lucht drogen. Gebruik geen agressieve huishoudelijke schoonmaakmiddelen, bleekmiddel en maak de kinderwagen niet schoon.

Bevestigings- en kruisriemen mogen alleen aan de oppervlakte worden gewassen en aan de lucht worden gedroogd. Niet in wasmachine of droger plaatsen.

Controleer regelmatig op losse schroeven, versleten onderdelen, gescheurd materiaal of losse stiksels. Draai de onderdelen vast of vervang ze indien nodig.

## Table of contents

---

|                            |    |
|----------------------------|----|
| WARNING .....              | 10 |
| Part List .....            | 11 |
| Parts.. .....              | 12 |
| Unfolding the frame .....  | 12 |
| Attaching the bumper ..... | 13 |
| Wheels.....                | 13 |
| Brake operation .....      | 14 |
| Leg rest adjustment .....  | 14 |
| Backrest adjustment.....   | 15 |
| Safety Harness.....        | 16 |
| Folding the stroller ..... | 17 |
| Care and maintenance ..... | 17 |

**Read all instructions before assembly and use.  
Keep instructions for future use.**


**THANK YOU FOR CHOOSING OUR PRODUCT.  
PLEASE ALWAYS READ ALL THE INSTRUCTIONS PROVIDED  
CAREFULLY BEFORE USE AND REMEMBER, YOUR CHILD'S  
SAFETY MAY BE AFFECTED IF YOU DO NOT FOLLOW THESE  
INSTRUCTIONS.  
THE MAX LOAD OF THE STROLLER IS 22KGS, NEVER  
OVERLOAD.**

## WARNING

---

- NEVER LEAVE THE CHILD UNATTENDED.
- WARNING Check that the pram body or seat unit or carseat attachment devices are engaged before use.
- ENSURE that all the locking devices are engaged before use.
- MAKE SURE the brake system is engaged when putting or taking out the child.
- To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.
- DO NOT let your child play with this product.
- ALWAYS use the restraint system seat belt to avoid serious injury from falling or sliding out.
- Accessories which are not approved by the manufacturer shall not be used.
- Avoid placing the stroller near naked heat sources such as electric bar fires. Gas fires, etc. Or where a child could gain access to any other kinds of hazards.
- ALWAYS use the crotch strap in combination with the waist belt.
- Always use the harness provided and make sure the harness is correctly fitted.
- Any load attached to the handle affects the stability of the stroller.
- Use the stroller of only one child at the time.
- DO NOT use if any parts is broken, torn or missing.
- Only replacement parts supplied or recommended by the manufacture/distributor shall be used.
- This product is not suitable for running or skating.
- DO NOT place the parcels or accessory items or both on the stroller as it may cause the unit to become unstable.
- WARNING Always use the restraint system.
- WARNING Parking device shall be engaged when placing and removing the children.
- WARNING Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or on the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle.
- WARNING No additional mattress shall be added unless recommended by the manufacturer.


## Part List



1. Foot rest
2. Stroller sitting
3. Front wheel;
4. Rear-wheel
5. Front bumper
6. Canopy
7. Rear wheel seat


## Parts

1. One hand folding
2. Canopy
3. Front bumper
4. Footrest
5. Swivel rod
6. Front wheel
7. Hand bar
8. Brake




## Unfolding the frame

Unfold frame by locating the locking catch on the side of the stroller and lift to release from the locking stud. Pull the handle upward until it "clicks" into position the frame locks.



## Attaching the bumper


Attach the front bumper to stroller until the lock are secured in place. The bumper must be securely attached before using this product. To remove the front bumper press the buttons on both sides of the stroller.



## Wheels


Front wheel:

Your stroller has locking front swivel wheels. To lock swivel wheels press the pedal down and fix into position to secure. Repeat on both wheels.



Disassemble the front and rear wheels:



Press the metal button then draw out the wheel.



## Brake operation



To activate the brakes, the one-foot double brakes on the rear axle apply pressure on the brake levers, and check the stroller after braking to ensure that the stroller is fully braked.

**WARNING:** Always set brakes when the stroller is not being pushed so that the stroller will not roll away.



## Leg rest adjustment

Press two buttons on each sides of Leg rest to lower or raise the leg rest.



## Backrest adjustment


Adjust the backrest to down position:

Press the button of the backside of backrest and keep this action, then take the backrest at down side, when the backrest adjust to down position, then take down the button, ensure the backrest lock at the right position.

Adjust the backrest to up position:

Push the backrest to up position, after hear the “dida” sound, the lock of the backrest reach to the right position, the backrest total have 3 positions.

-Pushchair designed to be used from birth shall recommend the use of the most reclined position for new born babies.




## Safety Harness


### WARNING:

ALWAYS use the restraint system seat belt to avoid serious injury from falling or sliding out.


Push buckles into the buckle housing until the buckle prongs snap into position. Carefully adjust the harness by pulling the sider until the desired fit is achieved. To remove the child release the buckles by pressing the unlock button.



Slide the shoulder strap buckle 1 into the housing on the waist strap buckle 2. Repeat for the other side.




Insert the completed buckle 3 into the buckle housing 4 until it engaged securely in place. Repeat for the opposite side. To release buckle press center button on buckle housing 5.



## Folding the stroller

---

To fold the stroller, first slide the thumb trigger to the left, then squeeze the center button while pushing downward on the handle.



Note: in order to fold the stroller smoothly, make sure to apply your force paralalled at first and then straightly downward whilst folding the stroller.

**CAUTION:** Do not allow children near the stroller while folding.

## Care and maintenance

---

### Stroller care and maintenance

To clean stroller fabric and seat pad, use a sponge or damp cloth with cold water and mild soap. Air dry only. Do not use harsh household cleaners or bleach or clean stroller.

Restraint and crotch straps should be surface washed and air dried only. Do not place in washing machine or dryer.

Periodically, check for loose screws, worn parts, torn material or loose stitching. Tighten or replace parts as needed.

Dit product wordt geïmporteerd door:  
This product is imported by:



**van Asten BabySuperstore**

Ringbaan Zuid 5  
5021 AA Tilburg

Geproduceerd volgens:

**EN 1888-2:2018+A1:2022**

Produced according:

**EN 1888-2:2018+A1:2022**