


GEBRUIKSAANWIJZING

Novi baby Travel GO

Buggy

Geschikt voor kinderen met een
gewicht van 0 tot 22 Kg

van Asten BabySuperstore
Ringbaan Zuid 5
5021 AA Tilburg



**BELANGRIJK. LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GOED DOOR
VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT EN BEWAAR DIT DOCUMENT
VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.**

Belangrijk - Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

Deze buggy is ontworpen voor kinderen vanaf 0 maanden tot 22 kg.

WAARSCHUWING Laat het kind nooit zonder toezicht achter.

WAARSCHUWING Zorg ervoor dat alle vergrendelingen voor gebruik zijn vergrendeld.

WAARSCHUWING Zorg ervoor dat uw kind uit de buurt blijft bij het uit- en opvouwen van dit product om letsel te voorkomen.

WAARSCHUWING Laat uw kind niet met dit product spelen.

WAARSCHUWING Controleer voor gebruik of het zitje of de adapters van het autostoeltje goed vastzitten.

WAARSCHUWING Dit product is niet geschikt voor hardlopen of skaten.

WAARSCHUWING Gebruik de bumperbar niet als draagbeugel.

WAARSCHUWING Gebruik altijd het veiligheidssysteem.

1. Om uw kind maximaal te beschermen en de meest comfortabele omstandigheden te bieden, dient u de instructies zorgvuldig te lezen en het product overeenkomstig deze instructies te gebruiken. Bij onjuist gebruik kan het kind gewond raken of kan het product beschadigd raken (bij onjuist gebruik aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid).
2. Lees voor gebruik van het product de instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. De veiligheid van het kind kan in gevaar komen als de gebruiksaanwijzing niet wordt opgevolgd.
3. Alvorens het product te gebruiken, moeten alle verpakkingsmaterialen die niet bij de kinderwagen horen (zoals karton, plastic, schuimbuizen, enz.) worden verwijderd.
4. Om het risico van verstikking te voorkomen, moeten de verpakkingsmaterialen worden verwijderd voordat het kind het product gebruikt.
5. Controleer voordat u de kinderwagen gebruikt of er geen scherpe of breekbare voorwerpen in de kinderwagen zitten die het kind kunnen verwonden.
6. Plaats geen matrassen die dikker zijn dan 25 mm. Plaats geen lasten op de achterkant van de kinderwagen. Dit zou de stabiliteit kunnen beïnvloeden.
7. Maximale capaciteit van de mand: 2 kg. Maximale capaciteit van de kinderwagen: 22 kg. Overbelast de kinderwagen niet. Geschikt voor de leeftijd: 0-36 maanden. Gebruik met slechts één kind tegelijk.
8. Gebruik de kinderwagen niet in de buurt van trappen, drempels, treden en hellingen. De kinderwagen moet worden gebruikt op een vlakke, obstakelvrije oppervlakte.

Belangrijk - Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.



11. Het product omvat, onder andere, de voorstang, het voorwiel en de achterwielset; deze moeten worden geïnstalleerd voordat het product voor de eerste keer wordt gebruikt.
 12. Plaats niet meer dan één kind tegelijk. Bij baby's van 0 tot 6 maanden mag de rugleuning niet minder dan 150 graden worden geplaatst.
 13. Daal geen trappen af en vouw de kinderwagen niet op met het kind erin. Laat het kind de kinderwagen niet gebruiken op trappen of roltrappen.
 14. Vergeet bij het stoppen van de kinderwagen, zelfs voor een korte periode, niet de remmen in te schakelen.
 15. Monteer alleen onderdelen en accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd. Anders kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel.
- Controleer voordat u de kinderwagen gebruikt of alle onderdelen geïnstalleerd en aangesloten zijn.
 - Laat het kind niet op de stoel klimmen of staan.
 - Gebruik of bewaar de kinderwagen niet op vochtige, koude of heel warme plaatsen. Houd het product uit de buurt van vuur of warmtebronnen.

Onderhoud

1. Controleer regelmatig de staat van de kinderwagen om te voorkomen dat het kind per ongeluk letsel oploopt.
2. Gebruik een zachte, droge doek of een spons om de kinderwagen schoon te maken. Reinig de kinderwagen niet met alkalische of zure reinigers om corrosie van de metalen onderdelen of het frame te voorkomen. Het gebruik van dit soort producten verkort de levensduur van de kinderwagen. De hoes mag alleen met de hand worden gewassen. Vermijd overmatige blootstelling aan zonlicht, dat kan verkleuring van de stof en plastic onderdelen veroorzaken.
3. Controleer de tandwielen van de wielen zodat hun rotatie niet wordt beïnvloed.
4. Bij het openen van de verpakking is het normaal om een lichte plastic geur te merken. Het wordt aanbevolen om de verpakking te openen en de kinderwagen 48 uur in een geventileerde omgeving te laten staan.
5. Controleer regelmatig of de schroeven goed vastzitten en of de onderdelen van de kinderwagen of de naden niet beschadigd zijn. Vervang zo nodig beschadigde onderdelen.
6. Volg bij het demonteren van de kinderwagen de instructies om onnodige schade te voorkomen.

Important - Keep these instructions for future reference.

WARNING Never leave the child unattended.

WARNING Ensure that all the locking devices are engaged before use.

WARNING Take the child out of the stroller before folding it.

WARNING Do not let your child play with this product.

WARNING Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.

WARNING This product is not suitable for running or skating.

WARNING Do not use the bumperbar as a carrying handle.

WARNING Always use the restraint system.

1. Read these instructions carefully and operate the product accordingly to guarantee maximum protection and the most comfortable conditions for the child. In the case of incorrect operation, the child may be injured or the product may get damaged (we will not assume any liability in the case of incorrect operation).
2. Before using the product, read the instructions carefully and keep them for future reference. Failure to observe the instructions of use may jeopardise the safety of the child.
3. Before using the product, all packaging material that does not form part of the stroller (such as cardboard, plastic, foam tubes, etc.) must be removed.
4. To avoid the risk of suffocation, the packaging materials must be removed before the child uses the product.
5. Before using the stroller, verify that there are no sharp objects or objects that might break inside the stroller causing injury to the child.
6. Do not use mats of more than 25 mm thickness. Do not place any load on the rear part of the stroller as this may affect its stability.
7. Maximum capacity of the basket: 2 kg. Maximum capacity: 22 kg. Do not overload the stroller. Appropriate age: 0 to 36 months. Only use with one child at a time.
8. Do not use the stroller near escalators, doorsteps, stairs and inclines. The stroller should be used on level surfaces that are free of obstacles.
9. The product includes, among other things, a front bar, the front wheel, the rear wheelset, which must be installed before using the product for the first time.

Important - Keep these instructions for future reference.

11. Do not place more than one child in the stroller at a time. In the case of babies between 0 and 6 months, the backrest should not be positioned to less than 150 degrees.
12. Do not descend stairs or fold the stroller while the child is inside. Do not allow the child to use the stroller on stairways or escalators.
13. Always remember to engage the brakes when stopping the stroller, even for a short period.
14. Only install parts and accessories that have been approved by the manufacturer. The latter shall not assume any responsibility for injuries to the child if this requirement is not observed.
15. The structure of the product is only suitable for use with the original seat of the manufacturer and its configuration is not suitable for any other type of structure.

Please observe


- Before using the stroller, verify that all parts have been installed and connected.
- Do not allow the child to climb or stand on the seat.
- Avoid using or storing the stroller in places with humid, cold or high temperatures. Keep the product away from fire or heat sources.

Maintenance


1. Verify the conditions of the stroller on a regular basis to avoid that the child suffers any accidental injuries.
2. Use a soft dry cloth or a sponge. Do not use alkaline or acidic products for cleaning the stroller to avoid corrosion of the metal parts or the structure. This will reduce the useful life of the stroller. The cover should only be washed by hand. Avoid excessive exposure to sunlight which might cause discolouration of the fabric and the plastic parts.
3. Verify that the gears have been adjusted so that the wheels can rotate freely.
4. A slight plastic odour upon opening the packaging is normal. It is recommended to open the packaging and leave the stroller in a ventilated environment for 48 hours.
5. Verify on a regular basis that the screws are correctly adjusted and that the parts of the stroller and the stitching are undamaged. Replace any damaged parts, if necessary.
6. When disassembling the stroller, follow the instructions to avoid unnecessary damage.

Gebruiksaanwijzing montage

1. Uitklappen van het frame




2. Gebruiksaanwijzing voor het monteren van de achterwielen:



Plaats de wielen in het overeenkomstige gat

3. Installatie van de voorstang




Steek de stang erin. Er moet een klik te horen zijn.




Praktische functies



1. Vaste stuurfunctie op het voorwiel. Demontageknop voorwielen



2. Verstelling van de zonnekap





3. Verstelling van de rugleuning



(1) Houd de versteling van de rugleuning met één hand vast en druk met de andere hand de verstelvork omhoog of omlaag.



4. Opvouwen van de kinderwagen




Houd de duwstang vast terwijl u de vergrendelingsknop vasthoudt. Op deze manier is het mogelijk om de kinderwagen te slepen.




Installation instructions

1. Open the structure




2. Instructions for installing the rear wheels:




Insert the wheel in the corresponding hole.

3. Installation of the front bar




Insert the bar. You should hear a "click".




Functionalities



1. Fixed direction function of the front wheel. Button for disassembling the front wheel



2. Cover control



3. Backrest control




(1) Hold the backrest control bracket with one hand and press the control pin downward or upward with the other hand.



4. Folding the stroller

1. Fold the cover




2. Secondary lock

3. Folding button



4. Automatic latch lock



Hold the handlebar while holding the closure button.
You can now carry the stroller.



Dit product wordt geïmporteerd door:
This product is imported by:



van Asten BabySuperstore

Ringbaan Zuid 5
5021 AA Tilburg

Geproduceerd volgens:

EN 1888-1 : A1 2022 & EN 1888-2 : A1 2022

Produced according:

EN 1888-1 : A1 2022 & EN 1888-2 : A1 2022