

GEBRUIKSAANWIJZING



Campingbed Novi Kiki

van Asten BabySuperstore

Ringbaan Zuid 5

5021 AA Tilburg

Tel. 013-5440518



**LEES VOOR GEBRUIK DE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR EN
BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING.**

BELANGRIJK: BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING.

- Voor gebruik instructies zorgvuldig doorlezen en goed bewaren.
- Gebruik bij vervanging van, reparatie of ontbrekende onderdelen alleen onderdelen die geleverd worden door importeur.
- Bij beschadiging door overbelasting of verkeerd inklappen vervalt de garantie.
- Bekleding kan verkleuren door zonlicht.
- Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen. Buitengewoon veel zon of hitte kan de kleur vervagen of delen kromtrekken.

WAARSCHUWING

- Laat uw kind nooit zonder toezicht.
- Het logeerbed alleen door een volwassene laten in- en uitklappen.
- Dit logeerbed is ontworpen voor een kind met een maximaal gewicht van 13,5 kg of een lengte van maximaal 86 cm.
- Om letsel te voorkomen mag het logeerbed niet worden gebruikt voor kinderen die uit het bed kunnen klimmen.
- Het logeerbed is pas klaar voor gebruik als alle vergrendeling mechanismen vergrendeld zijn. Controleer dit voor u het logeerbed gaat gebruiken.
- Het logeerbed, inclusief de zijdes en bodem moeten volledig zijn uitgeklaapt voordat het bedje in gebruik wordt genomen.
 - De bovenzijdes moet veilig worden uitgeklaapt en vergrendeld.
 - Het middenpunt aan de onderzijde van het bedje moet worden vergrendeld.
- Zorg ervoor dat uw kind buiten bereik van het logeerbed is als u deze in,- of uitklapt.
- Klap het bedje niet in als het kindje erin zit.
- Laat uw kind niet met dit product spelen.
- Houd het artikel buiten bereik van kinderen wanneer het niet gebruikt wordt.
- Leg niet meer dan 1 kind in het logeerbed.
- Verplaats het logeerbed niet met het kind erin.
- Plaats het logeerbed met het kindje erin alleen op een stevige, horizontale ondergrond.

- Zorg ervoor dat er geen kinderen, dieren en objecten onder of in de buurt van het logeerbed zijn als er een kind in ligt.
- Zet het logeerbed niet dicht bij een open vuur, barbecue, kachel of andere warmtebron.
- Voorkom dat warme vloeistoffen, elektriciteits snoeren en andere mogelijke gevaren binnen het bereik van een kind kunnen komen.
- Leg geen kussens of andere objecten in het logeerbed die ervoor kunnen zorgen dat uw kind uit het logeerbed kan klimmen.
- Bevestig nooit objecten met een koord om de nek van het kind (het koordje van een fopspeen of de touwtjes van een capuchon enz.).
- Laat niets achter in het bedje of plaats het bedje niet in de buurt van een ander product dat een mogelijk gevaar zoals verstikking of verwurging kan veroorzaken zoals koordjes van speelgoed of gordijn/jaloezie koordjes etc.
- Het logeerbed mag niet gebruikt worden zonder het basis matras.
- Om verstikking te voorkomen, gebruik **GEEN** extra opvulling zoals een water matras, matras, of kussen in het logeerbed.
- Controleer regelmatig en voor ieder gebruik of alle bevestigingsmiddelen nog goed vast zitten en draai deze eventueel opnieuw aan.
- Gebruik het logeerbed niet als er onderdelen defect zijn of als de bekleding beschadigd of gescheurd is en gebruik alleen onderdelen welke zijn goedgekeurd door de fabrikant.
- Beschadigde onderdelen moeten onmiddellijk worden vervangen.
- Zet het logeerbed niet in de buurt van trappen of afstapjes.

Informatie vóór montage

Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten:


- Opbergtas
- Logeerbed
- Basis matras
- Verschoonplateau

De patronen van de stof, de kleuren afbeeldingen en de accessoires van het product in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van het product dat u heeft gekocht. Indien één of meer van de bovengenoemde onderdelen ontbreken of defect zijn, kunt u contact opnemen met de winkel waar u het artikel heeft gekocht, alvorens het product in gebruik te nemen.


WAARSCHUWING:

Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

Montage van het logeerbed




Open de rits en verwijder de opbergtas. Zet het logeerbed met de poten op de grond. Maak het klittenband los waarmee de basis matras rondom het frame is bevestigd en haal het basis matras eraf.




Zet het logeerbed rechtop en spreid de hoeken. Traceer de kliksystemen in de bovenste rails. Til de kliksystemen tot 180 graden omhoog totdat de bovenranden volledig vergrendeld zijn. Herhaal dit voor alle vier de rails.

Let op! De kliksystemen zitten onder de bekleding. Houd de bodem met het riempje tot halverwege de hoogte van het bedje, totdat alle zijden omhoog staan en vergrendeld zijn.




Druk stevig in het midden van de bodem totdat de bodem plat is en het bedje strak staat.





Leg het basis matras op de bodem van het logeerbed. Haal het klittenband door de gaten op de bodem en bevestig het klittenband. Het logeerbed is nu gereed voor gebruik.

Inklappen van het logeerbed




Haal het basis matras uit het logeerbed. Buig voorover in het logeerbed en trek het riempje in het midden van de bodem omhoog tot halverwege de hoogte van het bed.






Druk op de kliksystemen in de bovenste rails om deze te ontgrendelen en vouw het bed in. Trek de bodem aan het riempje omhoog en zet het bed rechtop.




Wikkel het basis matras om het logeerbed heen en maak deze vast met klittenband.


Bodemverhoger installeren




De bodemverhoger wordt geïnstalleerd door middel van een rits. Zoek het begin van de rits en bevestig de bodemverhoger aan de box.




Als de bodemverhoger geheel aan de box is vastgeritst sluit u vervolgens de rits af met de veiligheidsflap met klittenband.



Schuif eerst de buisjes door de bodem van de verhoger voordat u deze aan elkaar bevestigt.



Verbind nu de korte met de lange buis en verzeker u ervan dat deze goed stevig gepositioneerd zijn.



Plaats het basismatras en stop de 4 hoeken in. Zorg ervoor dat het klittenband goed onder het basismatras is weggevouwen.

Verschoonplateau bevestigen



1. Neem de vier buizen zoals afgebeeld (Fig. 1)




2. Steek de vier buizen in de stoffen bekleding (Fig. 2)



3. Plaats de kleine buizen in de grote, waarbij de veer ze op hun plaats houdt (Fig. 3)



4. Haak de twee plastic haken in de twee kortere bovenrails (Fig. 4)



5. Draai het luiierplateau en druk de vier plastic steunen op de twee langere bovenste rails (Fig. 5)

WAARSCHUWING

- **VALGEVAAR:** Voorkom dodelijk of ernstig letsel:
- Zorg ervoor dat uw kind terwijl u het verschoonplateau gebruikt steeds binnen handbereik blijft. Laat uw kind nooit alleen achter.
- Gebruik het verschoonplateau uitsluitend op dit model van de box. Controleer of het plateau door de box wordt ondersteund door op het midden van het plateau te duwen.
- Niet op de vloer, een bed, een aanrecht of ander oppervlak gebruiken.
- Gebruik het verschoonplateau niet als slaap- of speelplek.
- Het maximale draagvermogen van het plateau is 6,8 kg. Gebruik het verschoonplateau niet als extra opbergruimte.
- Gevaar van verwurging: het kind kan het verschoonplateau omhoog tillen en met de hals tussen het verschoonplateau en het frame van de box bekneld raken. Verwijder het verschoonplateau altijd als uw kind in de box zit.
- Plaats het kind nooit in de box terwijl het verschoonplateau is bevestigd.
- Leg de baby nooit met het gezicht naar beneden op het verschoonplateau.

Verzorging en onderhoud

- Voor een optimale levensduur van het product dient u dit schoon te houden en niet gedurende langere perioden aan direct zonlicht bloot te stellen.
- Gebruik geen schuurmiddelen. Dompel het product niet onder in water.
- Reinig het frame met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.
- Laat het product daarna volledig drogen, bij voorkeur niet in het directe zonlicht.
- Bewaar het product altijd op een droge plek.
- Laat het product niet achter in de bagageruimte van uw auto.
- Dit product is niet geschikt om op het strand te gebruiken, zand veroorzaakt slijtage en zeewater leidt namelijk tot roestvorming.
- Niet stomen, niet bleken.
- Stop de afwasbare onderdelen niet in een wasmachine, centrifuge of droogtrommel. De bekleding en het frame kunnen worden gereinigd met een vochtige spons met zeep of een zacht schoonmaakmiddel. Het basis matras mag met de hand gewassen worden (zie waslabel). Laat het product vervolgens geheel drogen voordat u het op-vouwt en opbergt.
- In sommige klimaten kunnen de onderdelen worden aangetast door schimmel. Om dit te voorkomen, dient u het product niet op te vouwen of op te bergen als het vochtig of nat is. Bewaar het product altijd in een goed geventileerde ruimte.
- Controleer de onderdelen regelmatig op loszittende schroeven, bouten, moeren en ander bevestigingsmateriaal. Draai loszittende schroeven, bouten en moeren indien nodig vast, zodat de veiligheid van het product is gewaarborgd.
- Zorg dat verbogen, gescheurde, versleten of gebroken onderdelen onmiddellijk worden gerepareerd.
- Gebruik uitsluitend de onderdelen en accessoires die door de leverancier zijn goedgekeurd.

Garantie

- Op dit product verlenen wij een garantie van 2 jaar, geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de garantie periode zullen eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het product.
- Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het product niet noemenswaardig beïnvloeden, vallen niet onder de garantie.
- Bij beschadiging door overbelasting of verkeerd inklappen vervalt de garantie.
- Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u het complete product met uw aankoopbewijs terug te brengen bij de winkel waar het product aangekocht is.
- De garantie geldt uitsluitend voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar.

NOVI
 Baby