

GEBRUIKSAANWIJZING


Instructions for use

NOVI



Baby

Novi Baby Stoelverhoger Maddy



- Draagbaar en gemakkelijk mee te nemen
- Handig opbergvak
- Past op de meeste stoelen
- Verstelbaar 3-punts harnas
- 2 bevestigingsriemen

- Portable and easy to carry
- Handy storage compartment
- Fits most chairs
- Adjustable 3-point harness
- 2 Securing straps

Geschikt voor kinderen vanaf
6 maanden tot max. 15 kg

Voldoet aan:
EN 16120:2012+A2:2016



6 - 36 m



max. 15 KG



Schoudertas
Shoulder bag



Meerdere
vakken
Multiple
pockets



Verstelbare
riem
Adjustable
strap

GEBRUIKSAANWIJZING

Instructions for use

Novi Baby Stoelverhoger Maddy

Geschikt voor kinderen vanaf 6 Maand tot max: 15 KG

Suitable for children from 6 Months up to max: 15 KG

BELANGRIJK! BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

LEES EN VOLG DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG.

Als u dit product verkoopt of weggeeft,
zorg er dan voor dat u deze instructies aan de nieuwe eigenaar geeft.

WAARSCHUWING

Kinderen hebben **hoofdverwondingen** opgelopen, waaronder schedelbreuken, nadat ze met of uit verhogingszitjes **waren gevallen**.

- Controleer voor elk gebruik of de stoelverhoger **goed is bevestigd** aan de stoel voor volwassenen, zowel met de bijgeleverde bevestigingsriemen voor de zitting als voor de rugleuning.
- **Gebruik altijd** de stoelverhogers totdat het kind zonder hulp in en uit de stoelverhoger kan komen. **Stel af** zodat de stoel hij goed past.
- Laat het kind **nooit van de tafel wegduwen**.
- **Til en draag nooit** het kind in de stoelverhoger.
- **Blijf in de buurt** van uw kind en houd het **in de gaten** tijdens het gebruik.
- Gebruik dit product **nooit** op een krukje of bankje zonder rugleuning.
- **Voorkom** ernstig letsel of de dood. **Niet gebruiken** in motorvoertuigen.
- Gebruik dit product alleen voor kinderen die **zelfstandig rechtop kunnen zitten** (meestal 6 maanden oud).
- **Stop het gebruik** als er onderdelen ontbreken, beschadigd of gebroken zijn.
- Dit product is geen vervanging voor toezicht door een volwassene. **Laat een kind nooit zonder toezicht achter.**

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE

READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

If you sell or give away this product, make sure you give these instructions to the new owner.

⚠ WARNING

Children have suffered **head injuries**, including skull fractures, **after falling with or from booster seats.**

- Check that booster seat is **securely attached** to adult chair before each use, with both the seat and back attachment straps provided.
- **Always use restraints** until child is able to get in and out of booster seat without help. Adjust to **fit snugly**.
- **Never** allow child to **push away from table**.
- **Never** lift and carry child in booster seat.
- **Stay near** and **watch** your child during use.
- **Never** use this product on a stool or bench that does not have a seat back.
- **Prevent** serious injury or death. **Do not** use in motor vehicles.
- Use this product only for children **capable** of sitting **upright unassisted** (typically 6 months of age).
- **Discontinue** use if any parts are missing, damaged or broken.
- This product is not a substitute for adult supervision. **Never leave a child unattended.**




De stoelverhoger mag **alleen** worden bevestigd aan een stoel voor volwassenen die minimaal de onderstaande afmetingen heeft.


The Booster should only be attached to an adult chair that has the below dimensions as a **MINIMUM**.

Rugleuninghoogte stoel voor volwassenen 47cm.
Adult chair backrest height 47cm.

Zitbreedte stoel voor volwassenen 34cm.
Adult chair seat width 34cm.

Zitdiepte stoel voor volwassenen 30,5cm.
Adult chair seat depth 30.5cm.






ONDERDEELLIJST:

- A. Taille riem
- B. Gespen
- C. Riem rugleuning
- D. Riem zitting
- E. Opbergvak
- F. Vak


PART LIST:

- A. Waist strap
- B. Waist strap buckles
- C. Backrest strap
- D. Seat strap
- E. Storage area
- F. Pocket




INSTALLEREN

TO INSTALL



1. Open en ontvouw de stoelverhoger.

1. Open and unfold booster chair.



2. Plaats op een geschikte stoel voor volwassenen.

2. Place on suitable adult chair.




3. Plaats de veiligheidsgordel (D) onder de stoel.
"Klik de gesp op zijn plaats. Maak de riem vast.

3. Position seat strap (D) under chair.
"Click" buckle into place. Tighten strap.




4. Plaats de riem van de rugleuning (C) rond de rugleuning van de stoel. "Klik de gesp op zijn plaats. Maak de riem vast.

4. Position backrest strap (C) around back of chair.
"Click" buckle into place. Tighten strap.



5. Maak de gespen van de heupband los (B).

5. Release waist strap buckles (B).



6. Plaats het kind op het zitje en klik de gespen vast. Trek de heupband (A) strak en stel hem zo af dat hij goed past.

6. Place child onto seat and "click buckles into place. Tighten and adjust waist strap (A) to fit snugly.

ONDERHOUD

Wassen:

Rits het opbergvak open en verwijder het inzetstuk. Handwas in warm water. Aan de lijn drogen. Niet bleken. Niet strijken. Niet chemisch reinigen. Niet in de machine wassen.



Controleer regelmatig alle riemen en gespen. Stop het gebruik als er onderdelen ontbreken, beschadigd of gebroken zijn.

MAINTENANCE

To wash:

Unzip storage area and remove insert. Hand wash in warm water. Line dry. Do not bleach. Do not iron. Do not dry clean. Do not machine wash.

Regularly check all straps and buckles. Discontinue use if any parts are missing, damaged or broken.



WAARSCHUWING

Kinderen hebben **hoofdverwondingen** opgelopen, waaronder schedelbreuken, nadat ze met of uit verhogingszitjes **waren gevallen**.

- Controleer voor elk gebruik of de stoelverhoger **goed is bevestigd** aan de stoel voor volwassenen, zowel met de bijgeleverde bevestigingsriemen voor de zitting als voor de rugleuning.
- **Gebruik altijd** de stoelverhogers totdat het kind zonder hulp in en uit de stoelverhoger kan komen. **Stel af** zodat de stoel hij goed past.
- Laat het kind **nooit van de tafel wegduwen**.
- **Til en draag nooit** het kind in de stoelverhoger.
- **Blijf in de buurt** van uw kind en houd het **in de gaten** tijdens het gebruik.
- Gebruik dit product **nooit** op een krukje of bankje zonder rugleuning.
- **Voorkom** ernstig letsel of de dood. **Niet gebruiken** in motorvoertuigen.

WARNING

Children have suffered **head injuries**, including skull fractures, **after falling** with or from booster seats.

- Check that booster seat is **securely attached** to adult chair before each use, with both the seat and back attachment straps provided.
- **Always use restraints** until child is able to get in and out of booster seat without help. Adjust to **fit snugly**.
- **Never** allow child to **push away from table**.
- **Never lift** and carry child in booster seat.
- **Stay near** and **watch** your child during use.
- **Never** use this product on a stool or bench that does not have a seat back.
- **Prevent** serious injury or death. **Do not** use in motor vehicles.

LET OP:

GEbruik DIT PRODUCT VANAF HET MOMENT DAT HET KIND ZONDER HULP RECHTOP KAN ZITTEN (MEESTAL 6 MAANDEN OUD) TOT DE LEEFTIJD VAN 3 JAAR (ONGEVEER 15 KG). LAAT HET KIND NOOIT ALLEEN. ER IS GEEN VERVANGING VOOR TOEZICHT DOOR EEN VOLWASSENE.

STOF REINIGEN:

Verwijder de hoes. Handwas in warm water. Drogen aan de lijn. Niet bleken. Niet strijken. Niet chemisch reinigen. Niet in de machine wassen.

CAUTION:


USE THIS PRODUCT FROM WHEN CHILD CAN SIT UPRIGHT UNASSISTED (TYPICALLY 6 MONTHS OF AGE) TO 3 YEARS OF AGE (APPROXIMATELY 15 KG). NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. THERE IS NO SUBSTITUTE FOR ADULT SUPERVISION.

TO CLEAN FABRIC:

Remove cover. Hand wash in warm water. Line dry. Do not bleach. Do not iron. Do not dryclean. Do not machine wash.

De stoelverhoger mag alleen worden bevestigd aan een stoel voor volwassenen die minimaal de onderstaande afmetingen heeft.

The Booster should only be attached to an adult chair that has the below dimensions as a MINIMUM.



**OP STRAFFE VAN WETTELIJKE SANCTIES MAG DIT LABEL ALLEEN DOOR
DE CONSUMENT WORDEN VERWIJDERD**

**ALLE NIEUWE MATERIALEN
bestaande uit:
100% POLYETHYLENSCHUIM**

**UNDER PENALTY OF LAW THIS TAG NOT TO BE REMOVED EXCEPT BY THE
CONSUMER**


**ALL NEW MATERIAL
consisting of:
100% POLYETHYLENE FOAM**

**BATCH CODE: XXXXXXXX
MADE IN CHINA**

GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUCTIONS
D'UTILISATION

NOVI
 *Baby*

Novi Baby Stoelverhoger Maddy



- Tragbar und leicht zu transportieren
- Praktisches Staufach
- Passt auf die meisten Stühle
- Verstellbarer 3-Punkt-Gurt
- 2 Befestigungsgurte

- Portable et facile à transporter
- Compartiment de rangement pratique
- S'adapte à la plupart des sièges
- Harnais à 3 points réglable
- 2 sangles de fixation

Geeignet für Kinder ab
6 Monaten bis max. 15 kg

Entspricht:
EN 16120:2012+A2:2016



6 - 36 m



max. 15 KG



Umhängetasche
Sac à
bandoulière



Mehrere
Fächer
Plusieurs
compartiments



Verstellbarer
Gurt
Sangle
réglable

GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Novi Baby Stoelverhoger Maddy

**Geeignet für Kinder ab 6 Monaten bis max. 15 kg
Convient aux enfants âgés de 6 mois à 15 kg maximum.**

WICHTIG! FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

LESEN UND BEACHTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG.

Wenn Sie dieses Produkt verkaufen oder verschenken, geben Sie diese Anweisungen bitte an den neuen Besitzer weiter.

⚠️ WARNUNG

Kinder haben sich nach Stürzen mit oder aus Sitzerrhöhungen Kopfverletzungen, darunter Schädelbrüche, zugezogen.

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Sitzerrhöhung mit den mitgelieferten Befestigungsgurten für Sitzfläche und Rückenlehne sicher am Erwachsenenstuhl befestigt ist.
- Verwenden Sie immer Rückhaltesysteme, bis das Kind ohne Hilfe in die Sitzerrhöhung ein- und aussteigen kann. Stellen Sie die Sitzerrhöhung so ein, dass sie fest sitzt.
- Lassen Sie das Kind niemals vom Tisch wegstoßen.
- Heben und tragen Sie das Kind niemals in der Sitzerrhöhung.
- Bleiben Sie in der Nähe und beaufsichtigen Sie Ihr Kind während der Benutzung.
- Verwenden Sie dieses Produkt niemals auf einem Hocker oder einer Bank ohne Rückenlehne.
- Verhindern Sie schwere Verletzungen oder den Tod. Nicht in Kraftfahrzeugen verwenden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur für Kinder, die ohne Hilfe aufrecht sitzen können (in der Regel ab einem Alter von 6 Monaten).
- Stellen Sie die Verwendung ein, wenn Teile fehlen, beschädigt oder gebrochen sind.
- Dieses Produkt ist kein Ersatz für die Aufsicht durch Erwachsene. Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt.

IMPORTANT !

CONSERVER POUR UTILISATION FUTURE

LIRE ET SUIVRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

Si vous vendez ou donnez ce produit, veuillez à remettre ces instructions au nouveau propriétaire.

⚠ AVERTISSEMENT


Des enfants ont subi des blessures à la tête, notamment des fractures du crâne, après être tombés avec ou depuis un rehausseur.


- Vérifiez que le rehausseur est solidement fixé à la chaise adulte avant chaque utilisation, à l'aide des sangles de fixation fournies pour l'assise et le dossier.
- Utilisez toujours les dispositifs de retenue jusqu'à ce que l'enfant soit capable de s'asseoir et de se lever du rehausseur sans aide. Ajustez-le pour qu'il soit bien ajusté.
- Ne laissez jamais l'enfant s'éloigner de la table.
- Ne soulevez et ne transportez jamais l'enfant dans le rehausseur.
- Restez à proximité et surveillez votre enfant pendant l'utilisation.
- N'utilisez jamais ce produit sur un tabouret ou un banc sans dossier.
- Prévenez les blessures graves ou mortelles. Ne l'utilisez pas dans un véhicule à moteur.
- Utilisez ce produit uniquement pour les enfants capables de s'asseoir sans aide (généralement à partir de 6 mois).
- Cessez de l'utiliser si des pièces sont manquantes, endommagées ou cassées.
- Ce produit ne remplace pas la surveillance d'un adulte. Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.



Der Booster darf nur an einem Erwachsenenstuhl befestigt werden, der mindestens die folgenden Abmessungen aufweist.

Le rehausseur ne doit être fixé qu'à une chaise pour adulte dont les dimensions minimales sont indiquées ci-dessous.





TEILELISTE:


- A. Hüftgurt
- B. Hüftgurtschnallen
- C. Rückenlehnenriemen
- D. Sitzgurt
- E. Stauraum
- F. Tasche

LISTE DES PIÈCES :

- A. Sangle de taille
- B. Boucles de sangle de taille
- C. Sangle de dossier
- D. Sangle d'assise
- E. Compartiment de rangement
- F. Poche


INSTALLIEREN

POUR INSTALLER




1. Booster-Sitz öffnen und ausklappen.

1. Ouvrez et dépliez le rehausseur.



2. Auf einen geeigneten Erwachsenenstuhl setzen.

2. Placez-le sur une chaise adulte adaptée.




3. Sitzgurt (D) unter dem Stuhl positionieren. Schnalle einrasten lassen. Gurt festziehen.

3. Positionnez la sangle du siège (D) sous la chaise. Enclenchez la boucle. Serrez la sangle.




4. Rückengurt (C) um die Rückenlehne des Stuhls legen. Schnalle einrasten lassen. Gurt festziehen.

4. Positionnez la sangle du dossier (C) autour du dossier de la chaise. Enclenchez la boucle. Serrez la sangle.



5. Lösen Sie die Schnallen des Hüftgurts (B).

5. Détachez les boucles de la ceinture abdominale (B).



6. Installez l'enfant sur le siège et enclenchez les boucles. Serrez et ajustez la ceinture abdominale (A) pour qu'elle soit bien ajustée.

6. Setzen Sie das Kind auf den Sitz und lassen Sie die Schnallen einrasten. Ziehen Sie den Hüftgurt (A) fest und stellen Sie ihn so ein, dass er gut sitzt.

PFLEGE

Waschen:

Reißverschluss des Stauraums öffnen und Einsatz herausnehmen. Von Hand in warmem Wasser waschen. Auf der Leine trocknen. Nicht bleichen. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen. Nicht in der Waschmaschine waschen.



Alle Gurte und Schnallen regelmäßig überprüfen. Bei fehlenden, beschädigten oder gebrochenen Teilen die Verwendung einstellen.

ENTRETIEN

Pour laver :

Ouvrez la fermeture éclair de la poche de rangement et retirez l'insert. Lavez à la main à l'eau tiède. Séchez à l'air libre. Ne pas blanchir. Ne pas repasser. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas laver en machine.

Vérifiez régulièrement toutes les sangles et boucles. Cessez d'utiliser le produit si des pièces sont manquantes, endommagées ou cassées.





WARNUNG

Kinder haben sich nach Stürzen mit oder aus Sitzerrhöhungen Kopfverletzungen, einschließlich Schädelbrüchen, zugezogen.

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Sitzerrhöhung mit den mitgelieferten Befestigungsgurten für Sitzfläche und Rückenlehne sicher am Erwachsenenstuhl befestigt ist.
- Verwenden Sie immer Rückhaltesysteme, bis das Kind ohne Hilfe in die Sitzerrhöhung ein- und aussteigen kann. Stellen Sie die Sitzerrhöhung so ein, dass sie fest sitzt.
- Lassen Sie das Kind niemals vom Tisch wegstoßen.
- Heben und tragen Sie das Kind niemals in der Sitzerrhöhung.
- Bleiben Sie in der Nähe und beaufsichtigen Sie Ihr Kind während der Benutzung.
- Verwenden Sie dieses Produkt niemals auf einem Hocker oder einer Bank ohne Rückenlehne.
- Verhindern Sie schwere Verletzungen oder den Tod. Nicht in Kraftfahrzeugen verwenden.



AVERTISSEMENT

Des enfants ont subi des blessures à la tête, notamment des fractures du crâne, après être tombés avec ou depuis des rehausseurs.

- Vérifiez que le rehausseur est solidement fixé à la chaise adulte avant chaque utilisation, à l'aide des sangles de fixation fournies pour l'assise et le dossier.
- Utilisez toujours les dispositifs de retenue jusqu'à ce que l'enfant soit capable de s'asseoir et de se lever du rehausseur sans aide. Ajustez-le pour qu'il soit bien ajusté.
- Ne laissez jamais l'enfant s'éloigner de la table.
- Ne soulevez et ne transportez jamais l'enfant dans le rehausseur.
- Restez à proximité et surveillez votre enfant pendant l'utilisation.
- N'utilisez jamais ce produit sur un tabouret ou un banc sans dossier.
- Prévenez les blessures graves ou mortelles. Ne l'utilisez pas dans un véhicule à moteur.

VORSICHT:

VERWENDEN SIE DIESES PRODUKT, WENN DAS KIND OHNE HILFE AUFRICHT SITZEN KANN (IN DER REGEL IM ALTER VON 6 MONATEN) BIS ZUM ALTER VON 3 JAHREN (CA. 15 KG). LASSEN SIE DAS KIND NIEMALS UNBEAUFICHTIGT. ES GIBT KEINEN ERSATZ FÜR DIE AUFSICHT DURCH ERWACHSENE.

REINIGUNG DES STOFFES:

Bezug abnehmen. Von Hand in warmem Wasser waschen. Auf der Leine trocknen. Nicht bleichen. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen. Nicht in der Maschine waschen.

ATTENTION :


UTILISEZ CE PRODUIT À PARTIR DU MOMENT OÙ L'ENFANT PEUT S'ASSEOIR TOUT SEUL (GÉNÉRALEMENT À L'ÂGE DE 6 MOIS) JUSQU'À L'ÂGE DE 3 ANS (ENVIRON 15 KG). NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT SANS SURVEILLANCE. RIEN NE PEUT REMPLACER LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE.

POUR NETTOYER LE TISSU :

Retirez la housse. Lavez à la main à l'eau tiède. Séchez à l'air libre. Ne pas blanchir. Ne pas repasser. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas laver en machine.

Der Booster darf nur an einem Erwachsenenstuhl befestigt werden, der mindestens die folgenden Abmessungen aufweist.

Le rehausseur ne doit être fixé qu'à une chaise pour adulte dont les dimensions minimales sont indiquées ci-dessous.



DIESES ETIKETT DARF NUR VOM VERBRAUCHER ENTFERNT WERDEN, DA SONST RECHTSSTRAFEN FOLGEN KÖNNEN.

**VOLLSTÄNDIG NEUES MATERIAL
bestehend aus:
100 % POLYETHYLENSCHAUM**

**SOUS PEINE DE SANCTIONS LÉGALES, CETTE ÉTIQUETTE NE DOIT ÊTRE
RETIRÉE QUE PAR LE CONSOMMATEUR.**


**TOUT MATÉRIAU NEUF
composé de :
100 % MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE**

**BATCH CODE: XXXXXXXX
MADE IN CHINA**

INSTRUCCIONES DE USO

NOVI Baby

Novi Baby Stoelverhoger Maddy



- Portátil y fácil de transportar.
- Práctico compartimento de almacenamiento.
- Se adapta a la mayoría de las sillas.
- Arnés ajustable de 3 puntos.
- 2 correas de sujeción.

Apto para niños a partir de
6 meses y hasta un máximo de 15 kg

Cumple con:
EN 16120:2012+A2:2016



6 - 36 m



max. 15 KG



Bolso
bandolera



Varios compartimientos



Correa
ajustable

INSTRUCCIONES DE USO

Novi Baby Stoelverhoger Maddy

Apto para niños de 6 meses a un máximo de 15 kg.

¡IMPORTANTE! GUÁRDELO PARA FUTURO USO

LEA Y SIGA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

Si vende o regala este producto, asegúrese de entregar estas instrucciones al nuevo propietario.



ADVERTENCIA

Los niños han sufrido lesiones en la cabeza, incluyendo fracturas de cráneo, tras caerse con o desde los asientos elevadores.

- Compruebe que el asiento elevador esté bien sujeto a la silla para adultos antes de cada uso, con las correas de sujeción del asiento y del respaldo proporcionadas.
- Utilice siempre los sistemas de retención hasta que el niño sea capaz de sentarse y levantarse del asiento elevador sin ayuda. Ajústelo para que quede bien sujeto.
- No permita nunca que el niño se aleje de la mesa.
- No levante ni transporte nunca al niño en el asiento elevador.
- Permanezca cerca y vigile a su hijo mientras lo utiliza.
- Nunca utilice este producto en un taburete o banco que no tenga respaldo.
- Evite lesiones graves o la muerte. No lo utilice en vehículos de motor.
- Utilice este producto solo para niños capaces de sentarse erguidos sin ayuda (normalmente a partir de los 6 meses de edad).
- Deje de utilizarlo si falta alguna pieza, está dañado o roto.
- Este producto no sustituye la supervisión de un adulto. Nunca deje a un niño sin vigilancia.




El elevador solo debe fijarse a una silla para adultos que tenga, como MÍNIMO, las siguientes dimensiones.

Altura del respaldo de la silla para adultos: 47 cm.


Ancho del asiento de la silla para adultos: 34 cm.

Profundidad del asiento de la silla para adultos: 30,5 cm.




LISTA DE PIEZAS:


- A. Correa para la cintura
- B. Hebillas para la correa de la cintura
- C. Correa para el respaldo
- D. Correa para el asiento
- E. Área de almacenamiento
- F. Bolsillo




PARA INSTALAR



1. Abra y despliegue la silla elevadora.




2. Colóquela sobre una silla para adultos adecuada.




3. Coloque la correa del asiento (D) debajo de la silla.


Haga clic en la hebilla para fijarla en su sitio. Apriete la correa.



4. Coloque la correa del respaldo (C) alrededor del respaldo de la silla. Haga clic en la hebilla para fijarla en su sitio. Apriete la correa.



5. Suelte las hebillas de la correa de la cintura (B).



6. Coloque al niño en el asiento y encaje las hebillas en su sitio. Apriete y ajuste la correa de la cintura (A) para que quede bien ajustada.

MANTENIMIENTO


Para lavar:

Abra la cremallera del área de almacenamiento y retire el relleno. Lave a mano con agua tibia.

Seque al aire libre. No use lejía. No planche. No limpie en seco. No lave a máquina.

Revise regularmente todas las correas y hebillas.

Deje de usar el producto si alguna pieza falta, está dañada o rota.





ADVERTENCIA

Se han producido casos de niños que han sufrido lesiones en la cabeza, incluyendo fracturas de cráneo, tras caerse con o desde asientos elevadores.

- Compruebe que el asiento elevador esté bien sujeto a la silla para adultos antes de cada uso, con las correas de sujeción del asiento y del respaldo proporcionadas.
- Utilice siempre los sistemas de retención hasta que el niño sea capaz de sentarse y levantarse del asiento elevador sin ayuda. Ajústelo para que quede bien sujeto.
- No permita nunca que el niño se aleje de la mesa.
- No levante ni transporte nunca al niño en el asiento elevador.
- Permanezca cerca y vigile a su hijo mientras lo utiliza.
- Nunca utilice este producto en un taburete o banco que no tenga respaldo.
- Evite lesiones graves o la muerte. No lo utilice en vehículos de motor.

PRECAUCIÓN:

UTILICE ESTE PRODUCTO DESDE QUE EL NIÑO
PUEDA SENTARSE ERGUIDO SIN AYUDA
(NORMALMENTE A LOS 6 MESES DE EDAD) HASTA
LOS 3 AÑOS DE EDAD (APROXIMADAMENTE 15
KG). NUNCA DEJE AL NIÑO SIN SUPERVISIÓN. NO
HAY NADA QUE SUSTITUYA LA SUPERVISIÓN DE
UN ADULTO.

PARA LIMPIAR LA TELA:

Retire la funda. Lave a mano con agua tibia.
Seque al aire libre. No use lejía. No planche. No
lave en seco. No lave a máquina.

El elevador solo debe fijarse a una silla para adultos que tenga, como **MÍNIMO**, las siguientes dimensiones.



BAJO PENA DE SANCIÓN LEGAL, ESTA ETIQUETA NO DEBE SER RETIRADA EXCEPTO POR EL CONSUMIDOR.

MATERIAL TOTALMENTE NUEVO.

**Compuesto por:
100 % ESPUMA DE POLIETILENO.**

**BATCH CODE: XXXXXX
MADE IN CHINA**

Dit product wordt geïmporteerd door:

This product is imported by:

Dieses Produkt wird importiert von:

Ce produit est importé par:

Este producto es importado por:



AS2 B.V.

Ringbaan Zuid 5

5021 AA Tilburg

Geproduceerd volgens/ Produced according/ Hergestellt gemäß den Normen/ Fabriqué conformément aux normes/ Fabricado según las normas:

EN 16120:2012+A2:2016