NOVI Baby

GEBRUIKSAANWIJZING

Buggy Novi Scott V2

Geschikt voor kinderen met een gewicht van 0 tot 22 Kg

van Asten BabySuperstore
Ringbaan Zuid 5
5021 AA Tilburg

BELANGRIJK. LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GOED DOOR VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT EN BEWAAR DIT DOCUMENT VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Belangrijk - Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

Deze buggy is ontworpen voor kinderen vanaf 0 maanden tot 22 kg.

WAARSCHUWING Laat het kind nooit zonder toezicht achter.
WAARSCHUWING Zorg ervoor dat alle vergrendelingen voor gebruik zijn vergrendeld.
WAARSCHUWING Zorg ervoor dat uw kind uit de buurt blijft bij het uit- en opvouwen van dit product om letsel te voorkomen.
WAARSCHUWING Laat uw kind niet met dit product spelen.
WAARSCHUWING Controleer voor gebruik of het zitje of de adapters van het autostoeltje goed vastzitten.
WAARSCHUWING Dit product is niet geschikt voor hardlopen of skaten.
WAARSCHUWING Gebruik de bumperbar niet als draagbeugel.
WAARSCHUWING Gebruik altijd het veiligheidssysteem.

- Zet de parkeerrem aan als u het kind in en uit de kinderwagen haalt.
- Elke last die aan de handgrepen, rugleuning van de zitting of zijkanten van de kinderwagen hangt, beïnvloedt de stabiliteit van het voertuig.
- Dit voertuig is ontworpen om door 2 kinderen tegelijk te worden gebruikt.
- Gebruik geen accessoires of vervangende onderdelen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant.
- Gebruik voor kinderen jonger dan 6 maanden de meest horizontale positie.
- Het maximale gewicht dat in de mand kan worden gedragen is 2 kg. Het is raadzaam om de mand te legen voordat u de kinderwagen opvouwt.
- Smeer de mobiele delen regelmatig met een smeermiddel (geen vet of olie).
- Controleer de remmen, harnas, clips en mechanismen die door gebruik kunnen losraken of verslijten.
- Reinig het chassis met een vochtige doek (gebruik nooit schurende producten of oplosmiddelen).
- Gebruik een spons met warm water en een mild schoonmaakmiddel op de plastic onderdelen.
- Volg de wasinstructies voor de stoffen delen van de kinderwagen, laat ze volledig drogen voordat je ze opvouwt. Doe hetzelfde als de kinderwagen is blootgesteld aan vochtige omstandigheden om schimmelvorming te voorkomen.

Important - Keep these instructions for future reference.

This vehicle is designed for children from 0 months and up to 22 kg.

WARNING Never leave the child unattended.
WARNING Ensure that all the locking devices are engaged before use.
WARNING To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.
WARNING Do not let your child play with this product.
WARNING Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.
WARNING This product is not suitable for running or skating.
WARNING Do not use the bumperbar as a carrying handle.
WARNING Always use the restraint system.

- Put the parking brake on when getting the child in and out of the pushchair.
- Any load suspended from the handles, backrest of the seat or sides of the pushchair, affects the stability of the vehicle.
- This stroller is designed for two children children only.
- Do not use accessories or replacement parts that have not been approved by the manufacturer.
- For children under 6 months, use the most horizontal position.
- The maximum weight that can be carried in the basket is 2 kg. It is advisable to empty the basket before folding the stroller.
- Periodically grease the mobile parts with a lubricating product (not grease or oil).
- Check the brakes, harness, clips and mechanisms that can become loose or worn out through use.
- Clean the chassis with a damp cloth (never use abrasive products or solvents).
- Use a sponge with warm water and mild detergent on the plastic parts.
- Follow the washing instructions for the fabric parts of the pushchair, let them dry fully before folding. Do the same if the pushchair has been exposed to damp conditions to prevent mould from forming.

2. Namen van de onderdelen / Parts



1. Kap
2. Beugel
3. Beugel vergrendeling
4. Gordels
5. Zitting
6. Slot voorwielen
7. Voorwielen
8. Achterwielen
9. Duwstang
10. Ontgrendelknop opklapmechanisme
11. Parkeerrem
12. Mand

1. Hood
2. Armrest
3. Armrest release mechanism
4. Harness
5. Seat
6. Front wheel locking mechanism
7. Front wheels
8. Rear wheels
9. Handlebar
10. Folding mechanism
11. Parking brake
12. Basket

1 Uitvouwen / Unfolding.





WAARSCHUWING Zorg ervoor dat alle vergrendelingen voor gebruik zijn vergrendeld.
WARNING Ensure that all the locking devices are engaged before use.

2 Wielen / Wheels.









3 Voorwielen vastzetten / To select fixed or swivel wheels.



4 Rem / Brake.



WAARSCHUWING Zet de buggy altijd op de rem als u deze parkeert.
WARNING Apply all the brakes whenever you park the stroller

5 De rugleuning verstellen / Adjusting the backrest



6 Vergroten van de kap / Extendable canopy.



7 Beugel monteren / Fitting the armrest.



8 Beugel verwijderen / Armrest removal.



9 Gordels / Harness.





WARNING Always use the crotch strap in combination with the waist belt
WARNING For babies aged 0 - 6 months the harness must be fed through the retaining loops to prevent risk of strangulation.



WAARSCHUWING Gebruik altijd de kruisriem in combinatie met de heupgordel
WAARSCHUWING Voor baby's van 0 - 6 maanden moeten de gordels door de bevestigingslussen gevoerd worden om gevaar voor wurging te voorkomen.





10 Verstelbare voetsteun / Adjustable footrest.





11 Inklappen / Folding.





Algemene verzorging:

- Het juiste gebruik en onderhoud van deze kinderwagen is essentieel.
- Oefen geen overmatige kracht uit bij het inklappen van de kinderwagen.
- Als u problemen ondervindt, klapt u de kinderwagen volledig open en herhaalt u de vouwprocedure.
- Laat de wielen altijd zo voorzichtig mogelijk zakken bij het op- en afrijden van stoepranden.
- Vouw de kinderwagen altijd in als u een trap op of af gaat.
- Stoot de kinderwagen nooit over deze of soortgelijke obstakels.
- In sommige klimaten kunnen schimmel en meeldauw de stof en de regenhoes aantasten. Om dit te voorkomen, mag u de kinderwagen niet opvouwen als deze nat is. Laat het open in een geventileerde ruimte totdat het volledig droog is.
- Berg de kinderwagen altijd op een droge plek op.
- Als u de kinderwagen in de auto opbergt, plaats er dan nooit andere voorwerpen op.
- Overschrijd de maximale belasting van 2 kg in het winkelmandje niet. (Waar aanwezig).

Reiniging:

- Stoffen hoezen en randen kunnen plaatselijk worden gewassen met een mild wasmiddel en warm water. Laat drogen in een geventileerde ruimte uit de buurt van direct zonlicht.
- Laat uw buggy niet gedurende langere tijd in direct zonlicht staan, omdat hierdoor stoffen kunnen verbleken.
- Niet chemisch reinigen, machinewas of droogtrommel.
- Metalen onderdelen kunnen met een vochtige doek worden gereinigd.
- Altijd droogvegen. Reinig plastic onderdelen met een milde zeep- en wateroplossing en droog ze af.

Onderhoud:

- Onderhoud uw kinderwagen door alle bewegende metalen onderdelen te smeren met een smeermiddel op siliconenbasis. Gebruik geen zware machineolie of -vet, omdat dit vuil of gruis kan aantrekken.
- Controleer of er niets los of gebroken is en of er geen scherpe randen zichtbaar zijn. Inspecteer alle verbindingen en het harnas, vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk.
- Inspecteer regelmatig alle moeren en bouten om er zeker van te zijn dat er geen losgeraakt zijn. Draai indien nodig aan.
- Gebruik alleen vervangende onderdelen en accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Als u dit niet doet, kan uw garantie komen te vervallen.

General care:

- The correct use and maintenance of this stroller is essential.
- Do not use excessive force when folding the stroller.
- If you are having problems, fully open the stroller and repeat the folding procedure.
- Always let wheels down as gently as possible when mounting and dismounting kerbs.
- Always fold the stroller when going up or down stairs.
- Never bump the stroller over these or similar obstacles.
- In some climates mould and mildew can affect the fabric and rain cover. To avoid this, do not fold the stroller when it is wet. Leave it open in a ventilated area until completely dry.
- Always store the stroller in a dry place.
- When storing the stroller in the car, never place other items on top of it.
- Do not exceed the maximum load of 2 kgs in the shopping basket. (Where provided).

Cleaning:

- Fabric covers and trims may be spot washed using mild detergent and warm water. Leave to dry in a ventilated area away from direct sunlight.
- Avoid leaving your buggy in direct sunlight for prolonged periods of time as this may cause fabrics to fade.
- Do not dry clean, machine wash or tumble dry.
- Metal parts may be cleaned with a damp cloth.
- Always wipe dry. Clean plastic parts with a mild soap and water solution, wipe dry.

Maintenance:

- Maintain your stroller by lubricating all metal moving parts with a silicone based lubricant. Do not use heavy machine oil or grease as this can attract dirt or grit.
- Check that nothing is loose or broken and that no sharp edges have been exposed. Inspect all joints and the harness, replace any damaged parts immediately.
- Inspect any nuts and bolts regularly to ensure none have worked loose. Tighten as necessary.
- Only use replacement parts and accessories that have been approved by the manufacturer. Failure to do this may invalidate your warranty.

Dit product wordt geïmporteerd door:
This product is imported by:

NOVI Baby

van Asten BabySuperstore
Ringbaan Zuid 5
5021 AA Tilburg

Geproduceerd volgens:
EN 1888-1:2018+A1:2022 & EN 1888-2:2018+A1:2022
Produced according:
EN 1888-1:2018+A1:2022 & EN 1888-2:2018+A1:2022