

GEBRUIKSAANWIJZING

Novi Musical Cloud

**Geschikt voor kinderen met een
gewicht van 0 tot 9 kg**

Artikelnr. AS-5820



van Asten BabySuperstore
Ringbaan Zuid 5
5021 AA Tilburg

**BELANGRIJK. LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GOED DOOR
VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT EN BEWAAR DIT DOCUMENT
VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.**

Inhoudsopgave

1. Modelidentificatie.....	2
2. Waarschuwing.....	3
3. Onderdelen.....	3
4. De wipstoel monteren.....	4
5. Belangrijk.....	4
6. Reiniging.....	4

Instructions

1. Model identification.....	2
2. Warning.....	6
3. Parts.....	6
4. Assembly.....	7
5. Important.....	7
6. Cleaning.....	7

Modelidentificatie / Model identification

<u>EAN code</u>	<u>Item</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Kleur</u>
8717385000557	AS-5820	Wipstoel Novi Musical Cloud	Black melange
8717385000564	AS-5821	Wipstoel Novi Musical Cloud	Sand melange
8717385000571	AS-5822	Wipstoel Novi Musical Cloud	Green melange
8717385000588	AS-5823	Wipstoel Novi Musical Cloud	Basic grey

Geschikt voor kinderen tot 9 kg of totdat de baby zelfstandig rechtop kan zitten.


NOTITIE! BELANGRIJK! LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE

WAARSCHUWING!

1. Montage door volwassenen vereist.
2. Plaats nooit een kind van meer dan 9 kg in het wipstoeltje.
3. Gebruik altijd een bevestigingssysteem.
4. Nooit gebruiken als de baby zonder hulp rechtop kan zitten.
5. Laat het kind nooit onbeheerd achter.
6. Valgevaar: de beweging van het kind kan de wipstoel doen verschuiven. Plaats het product nooit in de buurt van randen van aanrechtbladen, tafels, trappen of andere verhoogde oppervlakken. Gebruik altijd op een vlakke ondergrond.
7. Deze wipstoel is niet bedoeld voor langdurig slapen.
8. Deze wipstoel is geen vervanging van een ledikant of bed. Als uw kind moet slapen, dan moet het in een geschikt kinderbedje of bed worden geplaatst.
9. Gebruik geen andere accessoires of vervangingsonderdelen dan deze goedgekeurd door de fabrikant.
10. Til de wipstoel nooit op met de speelgoedstang als handgreep.
11. Verplaats de wipstoel nooit terwijl het kind erin zit.
12. Gebruik de wipstoel niet meer als er een onderdeel kapot is of ontbreekt.
13. Verwijder alle verpakkingen en sluitingen voor gebruik.

Onderdelen

1. Zitkussen
2. Voetsteunframe met voetsteunclips
3. Linker basisframe
4. Rechts basisframe
5. Basisconnector met flipclips
6. Speelgoedboog en speelgoed
7. Gedeeld achterframe (links en rechts moet worden aangesloten).




De wipstoel monteren



Step 1

Step 1 - Basismontage


Plaats de linker en rechter basisframes en basisconnector op een vlakke ondergrond zoals afgebeeld. Zorg ervoor dat de rand van de rubberen greep de basisconnector in het linker basisframe schuift.



Step 2

Step 2- Voetensteun frame

Schuif de lusvormige uiteinden van de voetsteun over de linker- en rechterbasis.



Step 3a


Step 3a & 3b - gedeeld rugframe

3a: schuif de linker- en rechterkant van het rugframe in elkaar en zorg ervoor dat de zilveren vergrendelknop stevig op zijn plaats zit.




Step 3b

Step 3b: schuif het rugframe op de linker en rechter basisframes en druk deze stevig op hun plaats.




Step 4

Step 4-zitkussen Schuif het zitkussen over het achter frame. Breng het frame van de voetsteun omhoog en schuif het zitkussen eroverheen en plak vervolgens het klittenband vast.




Step 5b

Nadat het zitkussen op zijn plaats is geplaatst, drukt u zachtjes op de voetsteunklem totdat u een "klik" hoort, zoals weergegeven in foto 5b. Herhaal aan de andere kant.



Step 5a


Step 5a & 5 b-voetsteunclips Schuif de lusvormige uiteinden van de voetsteun over het gebogen deel van het frame totdat deze stevig op de "vleugels" rust, zoals weergegeven in foto 5a.



Step 7

Step 7 - De speelboog monteren

Klem de speelboog aan het stoelframe net boven de stoelsteun.



Step 6

Trap 6 Verstelbaar gordelsysteem

Plaats de baby in de wipstoel met het kruisstuk tussen de benen. Maak de gespen aan de zijden van het kinderzitje vast en druk totdat u een "klik" hoort. Controleer of de gordels goed vastzitten door deze van het lichaam van uw baby af te trekken. Gebruik altijd een bevestigingssysteem.

BELANGRIJK:

Zorg ervoor dat beide voetsteunclips stevig op hun plaats zijn geklikt vóór gebruik.

REINIGING:

Zitkussen: Verwijder het kussen van het frame. Sluit de gespen van de gordel, in de wasmachine koudwater, zachte cyclus. Gebruik geen bleek. Wasdrogen op lage temperatuur.

Speelboog en speelgoed: Veeg schoon met een vochtige doek en milde zeep.

Frame: Neem het frame af met een zachte, schone doek en milde zeep.

INSTRUCTIONS FOR USE

Novi Musical Cloud

**Suitable for children with a weight
from 0 to 9 kg**

Product code. AS-5820



van Asten BabySuperstore
Ringbaan Zuid 5
5021 AA Tilburg

**IMPORTANT. READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THIS
PRODUCT AND KEEP THIS DOCUMENT FOR FUTURE REFERENCE.**

Suitable for children up to 9 kg or until baby can sit upright unassisted.


IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNING!

1. Adult assembly required.
2. Never place a child over 9 kg in the bouncer.
3. Always use restraint system.
4. Never use when the baby is able to sit upright unassisted.
5. Never leave child unattended.
6. Fall hazard: child's movement can slide bouncer. Never place product near edges of counter tops, tables, steps or other elevated surfaces. Always use on a flat surface.
7. This reclined cradle is not intended for prolonged periods of sleeping.
8. This reclined cradle does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable cot or bed.
9. Do not use accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer.
10. Never lift bouncer using the toy bar as a handle.
11. Never move unit while child is seating.
12. Stop using it if any component is broken or missing.
13. Remove all packaging and fastenings before use.

Parts


1. Seat pad
2. Foot rest frame with foot rest clips
3. Left base frame
4. Right base frame
5. Base connector with flip clips
6. Toy bar and toys
7. Split back frame (left and right sides need to be connected).




Instructions




Step 1 - Base assembly
Place the left and right base frames and base connector on a flat surface as shown. Make sure the edge of the rubber grip, slide base connector into left base frame.




Step 2- Foot rest frame
Slide the looped ends of the foot rest over the left and right base.




Step 3a & 3b-split back frame
Step 3a: slide the left and right sides of back frame into each other, being sure that the silver locking button is securely locked into place.




Step 3b: slide the connected back frame
onto the left and right base frames and press securely into place.




Step 4-seat pad
Slide the seat pad over the back frame. Raise the footrest frame and slide the seat pad over it, then stick the velcro.




Step 5a & 5 b-footrest clips
Slide the looped ends of the footrest over the curved part of the frame until it rests securely on the "wings" as shown in photo 5a.



After seat pad has been positioned into place, push gently on the footrest clip until you hear a "click" as shown in photo 5b. Repeat on other side.



Step 6-adjustable seat restraint
Place baby in the bouncer with the seat restraint positioned between his legs. Fasten the buckles on both sides of the restraint, pressing until you hear a "click". Make sure the seat restraint is secure by pulling it away from your baby's body. It should remain fastened. Always use restraint system.



Step 7-assembling the toy bar to the bouncer
Clip the toy bar to the seat frame just above the seat restraint.

IMPORTANT:

Be sure both footrest clips are snapped securely into place prior to use.

CLEANING:

Seat pad: Remove pad from frame. Fasten buckles on seat restraint machine wash cold water, gentle cycle. No bleach. Tumble dry low heat.

Toy bar and toys: Wipe clean with a damp cloth and mild soap. Air dry.

Frame: Wipe wire frame with soft clean cloth and mild soap.

Dit product wordt geïmporteerd door:
This product is imported by:



van Asten BabySuperstore

Ringbaan Zuid 5
5021 AA Tilburg

Geproduceerd volgens en voldoet aan:

ASTM F-963 & EN 12790:2009.

Produced according and complies with:

ASTM F-963 & EN 12790:2009.